

## オンラインガイド（詳細な設定方法）を見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「BroadStation ユーティリティ CD」に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。


### Windowsをお使いの場合

- CD-ROM「BroadStation ユーティリティ CD」をパソコンにセットします。
- 「マニュアルを見る」を選択し、[実行] をクリックします。
- 「ブロードステーション(BBRシリーズ)」を選択し、[OK] をクリックします。
- 「BBR-4HG オンラインガイド」を選択し、[OK] をクリックします。

### Macintoshをお使いの場合

- CD-ROM「BroadStation ユーティリティ CD」をパソコンにセットします。
- [MANUAL] フォルダをダブルクリックします。
- [BBR-4HG] フォルダをダブルクリックします。
- [index.htm] をダブルクリックします。

## 各部の名称とはたらき



※前面のランプと背面のポートの位置関係は、上下逆になります。  
例：パソコンを一番上のポートに接続すると、前面のランプ(4)が点灯します。

- |               |                        |                          |
|---------------|------------------------|--------------------------|
| ① POWERランプ(緑) | 点灯：ACアダプタ接続時           | 消灯：ACアダプタ未接続時            |
| ② DIAGランプ(赤)  | 点灯：起動中・<br>(起動後は消灯します) | 点滅：ハードウェア異常<br>ファームウェア異常 |



### 注 意

DIAGランプは、BroadStationのファームウェア更新時も点灯します。  
この場合は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※ACアダプタ接続時や設定初期化スイッチを押した際にDIAGランプが点滅したら、一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛にBroadStationをお送りください。

- |                       |   |                                     |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| ③ WANランプ(緑、橙)         | 点灯(緑)：100Mbpsリンク時・<br>点灯(橙)：10Mbpsリンク時  | 点滅(緑)：100Mbps通信時<br>点滅(橙)：10Mbps通信時 |
| ④ LAN(Switch)ランプ(緑、橙) | 点灯(緑)：100Mbpsリンク時・<br>点灯(橙)：10Mbpsリンク時  | 点滅(緑)：100Mbps通信時<br>点滅(橙)：10Mbps通信時 |
| ⑤ 設定初期化(INIT)スイッチ     | BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを3秒以上押すと、BroadStationの設定が出荷時設定に戻ります。<br>BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを1～2秒間押して離すと、BroadStationが再起動します。<br>(再起動の場合、設定内容は初期化されません) |                                     |
| ⑥ LANポート(Switch)      | パソコン/ハブを接続します。<br>10M/100M対応のスイッチングハブです。  |                                     |
| ⑦ WANポート              | ADSL/ケーブルモデムを接続します。10M/100M対応です。  |                                     |
| ⑧ DCコネクタ              | 付属のACアダプタを接続します。  |                                     |
| ⑨ LAN MACAddress      | BroadStationのLAN側のMACアドレスが記載されています。<br>「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。   |                                     |
| ⑩ WAN MACAddress      | BroadStationのWAN側のMACアドレスが記載されています。<br>「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。   |                                     |

## 困ったときは

### ●2台目以降のパソコンを増設したい

⇒2台目以降のパソコンを増設する場合は、ステップ3の手順で接続をおこなった後、ステップ4⇒ステップ6の順に設定してください。  
(ステップ5の手順は不要です)

### ●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。WindowsまたはMacOSのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」内の「マニュアルを見る」⇒「ネットワーク構築例」⇒「TCP/IPの設定例と共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

### ●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。  
Macintoshにインストールする[DAVE]や、Windowsにインストールする[PC MACLAN]などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

### ●その他、困ったときは

⇒CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」に収録されているオンラインガイド内の「困ったときは」を参照してください。

## BroadStationの設定に必要な環境

BroadStationを設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。

OS：Windows XP/Me/2000/98/95/NT4.0、MacOS 8.6～9.2以降、MacOS X以降

WEBブラウザ：BroadStationの設定には、次のいずれかのWEBブラウザが必要です。  
別途ご用意ください。

- ・Internet Explorer 5.0以降
- ・Netscape Navigator 6.0以降
- ・Safari 1.0以降

WEBブラウザをインストール済みの場合は、WEBブラウザを起動して、[ヘルプ]メニューからバージョンを確認してください。

## 仕 様

### ●仕様

データ転送速度	10/100Mbps(自動認識)
ポート数	LAN：4ポート、WAN：1ポート (LANポート、WANポートともにAUTO-MDIX対応)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力/消費電流	3.55W(最大)/0.55A(最大)
動作温度/動作湿度	0～40℃/20～80%(結露なきこと)
外形寸法(スタンド除く)	145(W)×124(H)×33(D)mm

### ●主な出荷時設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)
DHCPサーバ機能	使用する
割り当てIPアドレス	192.168.11.2から16台
デフォルトゲートウェイ	BroadStationのIPアドレス
DNSサーバの通知	BroadStationのIPアドレス
WAN設定	
WAN側有線の通信方式	自動
ネットワーク設定	
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する
管理	
ブロードステーション名	“AP” + BroadStationのLAN MACアドレス
管理ユーザ名	root
管理パスワード	設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」内のオンラインガイドを参照してください。  
すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。

## BBR-4HG マニュアル

# らくらく! セットアップシート

このたびは、BroadStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。BroadStationを正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


☐ BBR-4HG..... 1台 ☐ スタンド..... 1個



☐ LANケーブル(ストレート) ..... 1本 ☐ ACアダプタ..... 1個



☐ BroadStation ユーティリティ CD... 1枚 ☐ らくらく! セットアップシート(本紙).... 1枚



☐ 有線設定サービス申込書..... 1枚

☐ 安全にお使いいただくために必ずお読みください.... 1枚

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、BroadStation ユーティリティ CD内のオンラインガイドを参照してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

## ステップ2 LANポートがあるか確認しよう

パソコンにLANポート( )があるか確認します。LANポートがある場合は、次のステップ3へ進んでください。

### LANポートがない場合は

パソコンにLANポート( )がない場合は、別途LANアダプタが必要です。LANアダプタを取り付けてドライバをインストールしてください。


## ステップ3 BroadStationを接続しよう

### 重要


BroadStationをお使いになる前に、ADSL/ケーブルモデムにパソコンを直結してインターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前にADSL/ケーブルモデムの電源を30分程度OFFにしてください。

① BroadStationを接続する前に、パソコンとADSL/ケーブルモデムの電源をOFFにします。

② 図のようにスタンドを取り付けます。



③ BroadStationの「4」ポート(一番上のポート)とパソコンのLANポート( )をLANケーブルで接続します。




パソコン (1台目)

2台目以降のパソコンを増設する場合は、BroadStationの「1」～「3」ポートに接続してください。接続が完了したら、ステップ4⇒ステップ6の順に設定をおこなってください。  
(ステップ5の手順は不要です)

④ BroadStationのWANポート(一番下のポート)とADSL/ケーブルモデムなどを付属のLANケーブルで接続します。

⑤ ADSL/ケーブルモデムの電源をONにします。


⑥ 付属のACアダプタをBroadStationと家庭用コンセントに接続します。



⑦ パソコンの電源をONにします。

⑧ POWERランプ、DIAGランプ、WANランプ、LANランプ(4)が点灯します。  
※前面のランプと背面のポートの位置関係は、上下逆になります。  
例：パソコンを一番上のポートに接続すると、前面のランプ(4)が点灯します。

⑨ 数秒たつと、DIAGランプが消灯します。



上へつづく

(4)

らくらく! セットアップシート  
2004年3月25日 第2版 発行 株式会社 パッファロー

ステップ3へつづく

(1)

ステップ4へつづく


## ステップ4 WEBブラウザの設定をしよう


BroadStationの設定をする前に、WEBブラウザの設定をします。ここでは例として、Internet Explorer5.0以降の場合の手順を説明します。

### メモ

- ・BroadStationの設定には、Internet Explorer5.0以降またはNetscape Navigator6.0以降またはSafari 1.0以降が必要です。インストールされていない場合は、別途インストールしてください。
- ・Netscape Navigator6.0以降やSafari 1.0以降をご使用の場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「BroadStationの設定で困ったとき」-「設定画面が表示されない」の対策9を参照してください。


### Windowsをお使いの場合

- 1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。
- 2 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[Internet Explorer]を選択します。
- 3 Internet Explorerが起動したら、[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。
- 4 
  - 1 [接続]をクリックします。
  - 2 [ダイヤルしない]を選択します。
  - 3 [LANの設定]をクリックします。

- 5 
  - 1 チェックマークがある場合は、チェックマークをすべて外します。
  - 2 [OK]をクリックします。



- 6 [OK]をクリックします。

### Macintoshをお使いの場合

- 1 MacOSを起動します。  
複数のユーザを登録している場合は、管理ユーザでログインします。
- 2 Internet Explorerを起動します。
- 3 プロキシサーバの設定をします。  
MacOS Xの場合は、[Explorer]-[環境設定]を選択します。  
MacOS 8.6~9.2の場合は、[編集]-[初期設定]を選択します。
- 4 
  - 1 [ネットワーク]-[プロキシ]を選択します。
  - 2 [WEBプロキシ]のチェックマークを外します。
- 5 [OK]をクリックします。

## ステップ5 BroadStationを設定しよう

### Windowsをお使いの場合

- 1 セキュリティソフト（ウイルス対策ソフトやパーソナルファイアウォールソフトなど）がインストールされている場合、それらを一時的に無効にします（設定方法は各ソフトウェアメーカーにご確認ください）。セキュリティソフトがインストールされていない場合は、以下の2へ進みます。
- 2 添付のCD-ROM(BroadStationユーティリティCD)をパソコンにセットします。
- 3 
  - 1 [IP設定ユーティリティのインストール]を選択します。
  - 2 [実行]をクリックします。
- 4  [OK]をクリックします。



- 5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。


- 6 インストールするフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。


### メモ

インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。

- 7 「IP設定ユーティリティのインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- 8 パソコンを再起動します。
- 9 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[ブロードステーションユーティリティ]-[IP設定ユーティリティ]を選択します。


- 10  [ブロードステーション検索]ボタン(  )をクリックします。

- 11  BroadStationが検索されます。

- 12  表示されたBroadStationをダブルクリックします。

### メモ

BroadStationが検索されない場合は、WEBブラウザを起動してアドレス欄にBroadStationのLAN側IPアドレス(出荷時設定の場合は「192.168.11.1」)を入力して、<Enter>キーを押してください。

- 13  ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」(小文字)を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[ログイン]をクリックします。

### メモ

上記の画面が表示されない場合は、パソコンを再起動して、手順9から再度設定してください。パソコンを再起動しても上記の画面が表示されない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「BroadStationの設定で困ったとき」-「設定画面が表示されない」を参照してください。

- 14  設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。

- 15 以降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。

### Macintoshをお使いの場合


### メモ

MacOS 9.0/9.1の場合は、Open Transportを最新バージョンにアップデートしてください。最新バージョンはアップルコンピュータ社ホームページ(<http://www.apple.co.jp/>)からダウンロードできます。Open Transportについての詳細は、アップルコンピュータ社にお問い合わせください。


- 1 MacOS Xをお使いの場合は、[アップルメニュー]-[場所]-[ネットワーク環境設定]を選択します。  
MacOS 8.6~9.2をお使いの場合は、[アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[TCP/IP]を選択します。

- 2 以下の手順でTCP/IPの設定をします。

### <MacOS Xの場合>

- 1  「表示」で「内蔵Ethernet」を選択します。
- 2 [TCP/IP]を選択し、「設定」で「DHCPサーバを参照」を選択します。
- 3 [今すぐ適用]をクリックします。


### <MacOS 8.6~9.2の場合>

- 1  経由先に「Ethernet」を、接続方法に「DHCPサーバを参照」を選択します。

- 3 MacOSを再起動します。

- 4 WEBブラウザを起動します。

- 5  アドレス欄に「192.168.11.1」と入力して、[Enter]キーを押します。

- 6  ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」(小文字)を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[ログイン]をクリックします。

### メモ

上記の画面が表示されない場合は、MacOSを再起動して、手順4から再度設定してください。パソコンを再起動しても上記の画面が表示されない場合は、オンラインガイド内の「困ったときは」-「BroadStationの設定で困ったとき」-「設定画面が表示されない」を参照してください。

- 7 設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。

- 8 以降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。

## ステップ6 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ（Internet Explorerなど）を起動して、インターネットに接続します。

### 重要

- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。BroadStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- ・Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。（[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。）

## BroadStationの設定を変更するには

BroadStationのセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ（Internet Explorerなど）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定変更は以下の手順でおこなってください。

### NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、Windows(MSN) Messengerで通信をする

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、Windows(MSN) Messengerで通信をする場合は、CD-ROM「BroadStationユーティリティCD」に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。

- 1 本紙の「オンラインガイドを見るには」(P4)を参照して、オンラインガイドを表示します。
- 2 「各種設定変更や確認」をクリックします。
- 3 左のメニューから、設定したい項目をクリックします。  
  
NTTフレッツ・スクウェアに接続する場合  
[複数の接続先に同時に接続したい]-[NTTフレッツ・スクウェアに接続する(PPPoEマルチセッション)]  
  
Windows(MSN) Messengerで通信する場合  
[MSN MessengerやNetMeetingを使いたい]-[Windows MessengerやMSN Messengerを使う(Universal Plug and Play)]
- 4 表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。